


# プロジェクター・スクリーン、後背壁、バトンの昇降操作



- 1) 吊物機構操作盤のキーを ON 状態の方向に回します。
- 2) 吊物機構操作盤の電源を入れます。
- 3) スクリーンの電源を入れます。
- 4) 矢印のボタンを押し続けてスクリーンを下げます。
- 5) ボタンから指を離すとスクリーンは止まります。床から約 1~1.5m の高さ以下よりも下げないでください。

後背壁を操作するには、後背壁の反対側に設置されている安全スイッチをもう一人の人が押し続ける必要があります。矢印ボタンか安全スイッチのいずれかから指を離すと後背壁は止まります。



**作業終了後は、プロジェクター・スクリーン、バックステージ・ウォール、バトンを元の状態に戻し、コントロールボードをオフにしてください。**

