


How to use smart lock / スマートロックの使用方法

How to Open the Door

1. Press the square button / 四角いボタンを押してください。
2. The keypad will glow / キーパッドが光ります。
3. After pressing the PIN, **press E** / PIN番号の後に**E**を押してください。
For example, if your number is “1234”, press, 1,2,3,4, then E.
PIN番号が1234の場合は、1,2,3,4を押した後にEを押してください。
4. The door will be unlocked / 鍵が開きます。

*The door is auto-lock 5 seconds after closed / ドアを閉めた後5秒後に自動でロックがかかります。



Press PIN Code, then E!

How to Close the Door

1. Press the square button / 四角いボタンを押してください。
2. The keypad will glow / キーパッドが光ります。
3. Press the square button **twice** / 四角いボタンを**2回**押してください。
4. The door will be locked / 鍵がかかります。

* Normally, the door will lock automatically. If it does not lock, use this method to lock the door. / 通常は自動でロックがかかります。もし、ロックがかからないときは、この方法でドアを施錠してください。



Press the Square button twice!